

## Postup při montáži a demontáži mobilního oplocení

- I. Nejprve se rozestaví nosné patky v požadovaných vzdálenostech od sebe odpovídající délce plotových dílců. Podélná osa patky směřuje kolmo k souvislé ose oplocení. Patky lze umístit i souběžně s osou oplocení, je-li dostatečně zajištěna stabilita systému pomocí přídatných prvků (vzpěr) nebo jiným vhodným způsobem.
- II. Poté se zasunou konce jednotlivých plotových dílců do otvorů v nosných patkách a vznikne tak souvislý systém oplocení.
- III. Nakonec se na horní konce sousedících plotových dílců navlečou zajišťovací spony a pevně klíčem dotáhnou matice vratového šroubu.

Na takto sestavený plotový celek lze umísťovat přídatná zařízení dle potřeby uživatele. Mezi horní konce sloupků plotových dílců lze napnout ostnatý drát nebo použít plastové folie, či tkaniny pro vytvoření plného oplocení apod. Při navěšování různých přídatných zařízení je potřeba jednat s ohledem na zabezpečení stability systému pomocí vzpěr. Vzpěry není nutno používat pouze v případech kde uživatel zajistí stabilitu systému jiným vhodným způsobem.

V místech, kde je požadován průjezd (brána) se nezaloží nosné patky a vynechá se pevnostní spona. Na konce sloupků plotových dílců, které tvoří křídla brány se na místo spony použijí panty na branku. Křídla se dole otáčejí v otvoru nosné patky a nahoře v pantech. Takto je možno vytvořit otočné brány prakticky v jakémkoliv místě souvislého oplocení, dle potřeb zákazníka. Křídla brány je možno uzamknout pomocí řetízku a visacího zámku.

Při demontáži systému se postupuje v opačném pořadí montáže. Montáž a demontáž jsou velmi jednoduché a rychlé.

**Přejeme Vám hodně úspěchů a věříme, že budete se sortimentem námi nabízeného zboží spokojeni.**

**VRA s.r.o.**

provozovatel serveru

[www.mobilniploty.cz](http://www.mobilniploty.cz)

391 75 Malšice 338  
Tel.: + 420 739 460 965  
Fax: + 420 381 287 816  
IČ: 280 64 739  
e-mail: [info@mobilniploty.cz](mailto:info@mobilniploty.cz)